

Douchette QuickScan™ QD2430

Paramétrage de la douchette pour le lecteur WEB 2D-DOC :



Figure 1 : Réinitialisation au paramétrage d'usine



Figure 2 : Sélection du type d'interface USB



Figure 3 : Entrée dans le Mode Programmation



Figure 4 : Sélection du type de caractère de contrôle



Figure 5 : Sélection du type de clavier




Figure 6 : Sortir du Mode Programmation

Paramétrage de la douchette pour Notepad++ :



Figure 1 : Sélection du type de clavier alternatif